

KeyLocker

Sistema de Lockers inteligentes para el intercambio de llaves para uso en AirBnB, empresas de transporte, alquiler de autos. Etc.

Guía de operación

¿Cómo funciona el sistema?



1. Entrega de llave por parte de la Administración al Usuario

- A. El Administrador genera y envía a un repartidor (persona que físicamente deposita la llave en el box) un token o QR de entrega
- B. El repartidor se dirige al Keylocker y, utilizando los códigos de entrega, deposita la llave en el box asignado.
- C. El Administrador genera y envía al usuario (Inquilino) un token o QR de retiro
- D. El Usuario se dirige al Keylocker y, utilizando los códigos de retiro, retira la llave del box asignado.

2. Devolución de la llave por parte del Usuario a la Administración


- A. El Administrador genera y envía al Usuario un nuevo token o QR de entrega
- B. El Usuario se dirige al Keylocker y, utilizando los códigos de entrega, deposita la llave en el box asignado.
- C. El Administrador genera y envía al Repartidor un token o QR de retiro
- D. El Repartidor se dirige al Keylocker y, utilizando los códigos de retiro, retira la llave del box asignado.

Entrega de llave por parte del Administrador al Usuario (Inquilino)

Administrador

Repartidor

Usuario (Inquilino)



Entrega de llave por parte del Usuario (Inquilino) al Administrador

Administrador

usuario (inquilino)

Repartidor

